

Южно Уральский Механический Завод

ПРЕСС ОДНОКРИВОШИПНЫЙ ОТКРЫТЫЙ
ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ НЕНАКЛОНЯЕМЫЙ

УСИЛИЕМ 1000 кН

МОДЕЛЬ КЕ2130А

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КЕ2130А-00-001 РЭ

Южно Уральский Механический Завод

Документация общая

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
КЕ2130А-00-001 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	
КЕ2130А-00-001 РЭ1	Руководство по эксплуатации электрооборудования пресса	1	
КЕ2130А-00-001 ЗИП	Ведомость ЗИП	1	



Содержание

1. Общие сведения об изделии	4
2. Основные технические данные и характеристики	5
3. Указания мер безопасности	10
4. Состав пресса	13
5. Устройство пресса и его составных частей	15
6. Порядок установки	50
7. Порядок работы	55
8. Возможные неисправности и методы их устранения	59
9. Техническое обслуживание пресса	62
10. Сведения по запасным частям	74
11. Отключение пресса	89
12. Сведения о приемке	90
13. Гарантийные обязательства	91
Руководство по эксплуатации ПАП РЭ	92
Электрооборудование. Руководство по эксплуатации	102

Изн.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	KE2130A-00-001 РЭ		
Разраб.					Пресс однокрибошпинный открытый простого действия ненаклоняемый	Лист.	Лист
Пробер.						1	102
Реценз.							
Н. Контр.							
Чтврт.							

Руководство по эксплуатации

Введение

1. Данное руководство поставляется с прессом и является его неотъемлемой частью. В руководстве имеется вся необходимая информация по эксплуатации пресса и регулярному техническому обслуживанию, поэтому перед началом эксплуатации пресса рекомендуется ознакомиться с содержанием руководства и хранить его в доступном для оператора месте.
2. Информация, представленная в руководстве по эксплуатации, рассчитана на специалистов и технические службы «Заказчика», прошедшие специальную подготовку по применению, использованию и обслуживанию прессов, а персонал, обслуживающий пресс, должен уметь соответствующую квалификацию.
3. Ввод в эксплуатацию, контроль и техническое обслуживание должны быть осуществлены с гарантией безопасности обслуживающего персонала, для чего рекомендуется внимательно прочитать раздел 4 «Указания мер безопасности».

«Внимание» в руководстве по эксплуатации обозначается знаком

«Опасность» - знаком

Обозначения «правая сторона», «левая сторона», «спереди», «сзади», «сверху», «снизу» относятся к оператору, находящемуся на посту управления перед прессом.

4. Таблички, помещенные на прессе и служащие для предупреждения оператора об опасности, или для дополнительной информации по эксплуатации пресса, должны быть четкими, разборчивыми. Их нельзя снимать с пресса.

5. Пресс оборудован соответствующими защитными устройствами, ограждениями и системами безопасности.

Демонтаж, модификация или повреждение защитных и предохранительных устройств, нарушение правил эксплуатации автоматически аннулируют гарантийные обязательства поставщика и снимают ответственность с изготовителя в случае нанесения ущерба.

6. Работодатель обязан:

- обучить оператора безопасной эксплуатации машины, принимая во внимание инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию машины, изложенные в данном руководстве;
- предупредить об опасности и последствиях несоблюдения вышеупомянутых инструкций;

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лист	2
					KE2130A-00-001 РЭ	

– предупредить о штрафных и административных санкциях, которым может подвергаться оператор в случае нарушения правил эксплуатации пресса, его технического обслуживания.

7. Для заказа запасных деталей, решения вопросов, возникающих в ходе эксплуатации пресса, можно обращаться в отдел главного конструктора , при этом необходимо указывать модель и заводской номер пресса, которые указаны в идентификационной табличке, прикрепленной на станине пресса.



Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лист
					3

KE2130A-00-001 РЭ