

Южно Уральский Механический Завод

**НОЖНИЦЫ КРИВОШИПНЫЕ ЛИСТОВЫЕ
С НАКЛОННЫМ НОЖОМ
ДЛЯ ЛИСТА 12,5X5000 ММ**

МОДЕЛЬ Н 407

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Н 407-00-001 РЭ

Южно Уральский Механический Завод

Содержание

Техническое описание	4
Назначение и область применения	4
Состав ножниц	4
Устройство и работа ножниц и их составных частей	6
Пневмосистема	23
Система смазки	31
Инструкция по эксплуатации	38
Указания мер безопасности	38
Порядок установки	39
Подготовка к первоначальному пуску и первоначальный пуск	42
Настройка	43
Смена ножей	44
Регулирование	46
Паспорт	51
Общие сведения	52
Основные технические данные и характеристики	53
Сведения о ремонте	55
Сведения об изменениях в станке	56
Свидетельство о приемке	58
Свидетельство о консервации	64
Свидетельство об упаковке	65
Гарантии	66




Рис.2 Расположение составных частей ножиц

					Лист
Н 407-00-001 РЗ					5
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	